

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОВРИКА

- Запустите приложение на ПК
- Подключите коврик к ПК через USB кабель (в приложении появится надпись «Connected: USB gamepad»)
- Перейдите в настройки (OPTIONS), пункт меню - настройка кнопок (CONFIG KEY/JOY MAPPINGS)
- В данном окне меню происходит настройка кнопок коврика, согласно предпочтениям пользователя (в заводской поставке коврика кнопки могут быть не настроены).
- Для задания значения определенной функции кнопке, вам следует выбрать наименование соответствующей функции из списка меню, после чего нажать на коврик соответствующую кнопку (жать следует с усилием). После чего функция будет присвоена заданной кнопке

ВНИМАНИЕ!!!

- Убедитесь, что вы не перезаписали значение важных кнопок коврика, таких как «Left-Right» «Up-Down» «Start» «Back» «Select».
- Мы также не рекомендуем кнопкам коврика присваивать команды, значения которых вы не понимаете.