

**СУШАРКА ДЛЯ РУШНИКІВ
КОРИСНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО!**

ЗАСТОСУВАННЯ

Кожен із нас стикався з проблемою сушіння рушників на кухні, особливо в холодний період, коли опалення відключене. Якщо рушники не встигають просохати, це призводить до неприємного запаху та їх передчасному забрудненню. Рішенням цієї проблеми може стати інфрачервона сушарка для рушників.

Дана сушарка споживає мінімальну кількість енергії. Нагрівальний елемент обладнаний датчиком для запобігання перегріву. Інфрачервоне тепло не сушить повітря, та має сприятливий вплив на організм людини, тварин та рослин. Даний виріб зручний у використанні, естетично виглядає і максимально вписується в інтер'єр.

Порядок введення виробу в експлуатацію

1. Дістати виріб з упаковки.
2. Повісити виріб у вертикальному положенні за допомогою мотузки.
3. Ввімкнути виріб до електромережі.
4. Ввімкнути перемикач.
5. Повісити рушник на металеву перекладину.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу виробу.

В умови гарантії не входять поломки і будь-якого роду псування внаслідок:

- невірної експлуатації (див. інструкцію з експлуатації);
- використання виробу в технічних умовах, що відрізняються від технічних даних;
- короткого замикання чи перепадів напруги;
- неакуратного використання чи користування некомпетентними особами.

У випадку відсутності на гарантійному талоні дати продажу чи печатки продавця, а також чеку про продаж, гарантійне обслуговування не проводиться.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, в разі порушення працездатності виробу з вини виробника, споживач має право на безкоштовний ремонт. Обігрівач сушарка для рушників виготовлений і прийнятий відповідно до ТУ У 27.5-41326811-001: 2018 і іншими обов'язковими вимогами державних стандартів і визнаний придатним для експлуатації.

Дата продажу «___» _____ 20__г.

Продавець:

ВИРОБНИЦТВО: ФОП Скачков С.Н. 044-3323081 (м.Київ)

СУШАРКА ДЛЯ РУШНИКІВ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальні вказівки

Вимагайте перевірки працездатності і комплектації виробу. Перед початком експлуатації уважно вивчіть цю інструкцію і дотримуйтесь її рекомендацій.

УВАГА: Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона викликана недотриманням норм установки та експлуатації, передбачених цією інструкцією.

Ви придбали Сушарку для рушників, далі іменовану «виріб», призначену для побутового використання. Виріб має високу надійність, простоту у використанні, виготовлено з екологічно чистих матеріалів.

2. Технічні характеристики

Характеристики	Од. вим.	
Габаритні розміри	см	45*33*2,4
Напруга мережі	V/Hz	220/50
Максимально споживана потужність	Вт	75
Маса	кг	~0,8
Режим роботи виробу		тривалий
Ступінь захисту оболонки		IP21 по ГОСТ 14254-96
Клас захисту від ураження електричним струмом		II по ДСТУ 3135:0-95

3. Комплектація

Обігрівач	1 шт.
Мотузка	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Технічне обслуговування

Якщо виріб забруднено, то його очищення можна виконати наступним чином: відключіть прилад від електромережі, для цього вийміть вилку приладу з розетки і протріть забруднене місце вологою ганчіркою. При появі запаху горілої ізоляції, виріб необхідно відключити від мережі живлення.

5. Зберігання

Зберігати виріб слід у відключеному від мережі стані і в сухому місці при відносній вологості повітря не більше 90%.

6. Експлуатація

Виріб може експлуатуватися протягом тривалого часу при температурі навколишнього середовища не менше 10°C і відносній вологості від 10 до 90%. Можна використовувати як вдома, так і на дачі, в будь-якому приміщенні, що має мережу змінного струму. Виріб є електроприладом, тому перед кожним його використанням Вам необхідно переконаватися в тому, що він справний і абсолютно сухий, тому що в іншому випадку використання категорично забороняється.

Підключення до джерела живлення проводиться за допомогою шнура живлення. Оберегайте шнур живлення від сильного натягу і перегинів.

При тривалих перервах в експлуатації, а також після транспортування і зберігання, виріб може бути використано без будь-якої підготовки.

При експлуатації виробу **не допускається**:

- накривати включений в мережу виріб;
- використовувати виріб у горизонтальному положенні;
- лягати на виріб;
- використовувати для обігріву ліжка;
- використовувати в сирому приміщенні;
- використовувати для обігріву вологих або мокрих частин тіла;
- потрапляння води на включений виріб;
- вставляти вилку виробу в зіпсовані розетки;
- залишати включений виріб без нагляду і під час сну;
- залишати дітей без нагляду біля включеного виробу;
- механічні пошкодження виробу та електричного шнура;
- розбирати і робити самостійний ремонт виробу;
- переносити і підвішувати виріб за електричний шнур;
- сильний натяг і перегин кабелю живлення;
- розміщення виробу поблизу легкозаймистих матеріалів або рідин;
- використання виробу в місцях з обмеженим простором (шафи-купе, стінові ніші і т.д.);
- використання виробу особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особами, що не володіють відповідним досвідом і знаннями якщо тільки вони не будуть знаходитись під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, і не отримають від неї необхідних роз'яснень стосовно використання виробу.

* У зв'язку з постійною модернізацією та удосконаленням підприємством-виробником обігрівальних виробів для підвищення їхньої надійності та поліпшення умов експлуатації, конструкція виробу може мати незначні зміни, які не знайшли відображення в цьому виданні.