

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ФЕН

Прибор работает только от электросети.

Соответствует напряжению и типу тока, указанному на корпусе. (См.паспорт. табл..).

Внимание:

- ◆ Никогда не используйте фен в ванной, под душем или в умывальной раковине с водой.
- ◆ Если же прибор упадет в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки! Если фен оказался в воде, не кладите руку в воду! Перед тем, как использовать прибор, проверьте его у квалифицированного специалиста.
- ◆ Не направляйте аэрозоли или распылители с водой в прибор! Убедитесь, что прибор не промокает (брызги воды и т. д.). Не используйте его мокрыми руками. Во время использования решетка для выхода воздуха неизбежно нагревается. Не допускайте соприкосновения шнура с воздуховывающим отверстием во время использования.
- ◆ Время от времени проверяйте шнур на наличие повреждений! В случае неисправности, включая замену сетевого шнура, ваше устройство должно быть отправлено в специализированный магазин (так как необходимо использовать специальные инструменты), от которых был приобретен ваш фен.
- ◆ Дети не осознают опасности, связанные с ненадлежащим использованием электроприборов. Поэтому дети не должны пользоваться феном без присмотра.
- ◆ Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и объясните все необходимые меры предосторожности для ваших детей.
- ◆ Воздухозаборные и выпускные отверстия никогда не должны перекрываться.
- ◆ Иногда во время использования отверстие для потока воздуха непреднамеренно засоряется, для этого есть встроенная термозащита.
- ◆ Автоотключение выключит прибор. Фен снова включится автоматически после охлаждения в течение нескольких минут.
- ◆ Всегда вынимайте вилку из розетки после использования и перед очисткой!
- ◆ Защитная решетка, затянута в отверстие для выпуска воздуха, предотвращает затягивание волос.
- ◆ Если решетка засорилась, ее следует очистить (например, пылесосом или щеткой)
- ◆ В противном случае поток воздуха будет заблокирован до такой степени, что будет нагрев будет отключен.
- ◆ Держите волосы подальше от отверстия для выпуска воздуха.
- ◆ Ремонт электроприбора должен выполняться только квалифицированным электриком. Неправильный ремонт может привести к серьезному риску при использовании.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Вымытые волосы следует высушивать обычным феном, но волосы должны оставаться немного влажными.

Если волосы очень сухие, нужно слегка смочить их водой.

Не позволяйте волосам становиться слишком сухими: это может привести к тому, что волосы станут выпадать, а это – к трудностям при укладке.

В зависимости от ваших собственных идей, по укладке волос, вы можете завивать волосы, поворачивая расческу в нужном направлении.

Режимы работы:

С помощью удобной системы нагрева и мощности вентилятора можно подобрать индивидуальные режимы.

Возможны следующие настройки:

Off – выключение.

☼ = medium airflow

☼ = умеренная температура

Нежная сушка / укладка слегка влажных волос

☼☼ = сильный поток воздуха

☼☼☼ = более высокая температура

Быстрая сушка и / или укладка.