

GPS GF-07

| [Главная](#) | [Инструкции](#) | GF-07 |

GF-07 GPS GSM GPRS Трекер SMS Глобальный Локатор.



Инструкция

Усовершенствованный сигнальный локатор - это позиционирование базовой станции в соответствии с наилучшими экономичными и более высокими требованиями для высокоскоростных клиентов, позволяющее вам действительно купить уверенность в себе и получить удовольствие.

Посылая сообщение локатору, вы можете получить следующие функции:

- Отдельная запись голоса
- Обратный вызов с голосовым управлением (когда звук вокруг локатора превышает 40 дБ, локатор автоматически перезвонит)
- Запрос местоположения GPRS
- Голосовой запрос в реальном времени
- Запрос о местонахождении трека
- Удалить содержимое карты памяти
- Запрос состояния локатора (все функции включены или выключены, емкость батареи, номер привязки, уровень сигнала, частота, GPRS, TF-карта и т. д.)
- Перезапустить или выключить локатор
- Заряд батареи отображается каждый раз при поиске ответа

Способы использования:

Подготовка: Вставьте SIM-карту телефона и мини-карту памяти в локатор.

Установка: Откройте крышку отсека для карты, вставьте SIM-карту и мини-карту памяти, локатор **GF-07** автоматически включится. Красный свет мигнет 4 раза и через 30 секунд перейдет в режим ожидания.

Световой индикатор: обычно светится при загрузке, при низкой зарядке батареи - мигает.

Основной номер привязки: с помощью мобильного телефона отправьте SMS с текстом **000** на локатор, в ответ придет сообщение: [The set; Binding + master number - связь с телефоном установлена].

Аудио связь: Прослушать звук рядом с локатором: Наберите на своем телефоне номер SIM-карты локатора, через несколько секунд можно услышать звук вокруг локатора GF-07. При этом локатор не будет издавать не световых, не звуковых сигналов.

Запись звука вокруг локатора на карту памяти GF-07: Отправьте с вашего телефона SMS с текстом **555** на локатор, позже аппарат ответит сообщением: [Snd; запись началась]

Тревожный режим. Датчик звука: С мобильного телефона, отправьте SMS с текстом **666** на номер локатора, чтобы перевести **GF-07** в тревожный режим, позже устройство ответит на телефонное сообщение; [DT; has been successfully set sound monitor, alarm telephone callback; - был успешно установлен звуковой мониторинг, тревожный телефонный звонок]. Когда окружающей звук локатора превысит 40 дБ, локатор GF-07 автоматически позвонит по заранее установленному номеру телефона.

Запрос местоположения GPRS: отправьте SMS с текстом **777** с мобильного телефона на номер локатора, позже на телефон придет ответ, с координатами географического местоположения локатора на китайском языке и ссылкой на карты Google. Карта мобильного телефона будет показана после того, как вы откроете ссылку и текстовый адрес.

Состояние локатора: отправьте SMS с текстом **888**. В ответ придет сообщение с информацией: емкость аккумулятора, номер телефона привязки, уровень сигнала, емкость TF-карты и т. д.).

Сброс функций: с помощью мобильного телефона отправьте SMS с текстом **999** на номер локатора. В ответ придет сообщение, что функции изменены.

Удаление содержимого с карты памяти: отправьте SMS с текстом **445**. В ответ придет сообщение: TF карта очищена.

Завершение работы: отправьте SMS с текстом **444**. Получите ответ на мобильный телефон «Сброс; все задачи были отменены»

Запрос пути к местоположению: используйте свои телефоны для редактирования текстовых сообщений, отправленных для вызова номера локатора **102**, позже ответьте на родной мобильный телефон / учетную запись, пароль, сайт gpsui.net

Характеристики

Сеть: GSM / GPRS

Полосы GPS: GSM 850/900/1800/1900 МГц

GPRS: TCP / IP

Поддержка карт памяти: Макс. 16 ГБ TF карта (не входит в комплект)

Зарядный вход: AC 110 - 220 В, 50/60 Гц

Выход: DC 5 В, 300 - 500 мА

Аккумулятор: встроенный 3.7V 400mAh литий-ионный аккумулятор

Время зарядки: 4 часа

Время ожидания: 12 дней

Нахождение рабочего времени: 3 - 5 дней

Время позиционирования GPS: 25 с

Рабочая температура: -20 - 55 градусов по Цельсию

Температура хранения: -40 - 85 градусов по Цельсию
Длина USB-кабеля: 65 см

Основные параметры: спектр GSM850 / 900/1800/1900 МГц

Особое предупреждение: при недостатке заряда батареи (мощность ниже 5%), пожалуйста, заряжайте вовремя, например, если батарея находится в состоянии работы в течение длительного времени, это неизбежно приведет к глубокой разрядки батареи, что повлияет на ее производительность и срок службы. Если локатор не используется, зарядите аккумулятор на 60-80%, отключите питание локатора, храните, не надолго (три месяца). Подзарядите батарею.



| [EN](#) | [DE](#) | [FR](#) | [JA](#) | [IT](#) | [NL](#) | [DK](#) | [SE](#) | [ES](#) | [PT](#) | [CZ](#) | [PL](#) | [GR](#) | [KR](#) | [VN](#) | [HU](#) | [RO](#) | [CN](#) |
[SK](#) | [SI](#) | [BG](#) | [LT](#) | [FI](#) | [IN](#) | [PH](#) | [MY](#) | [TH](#) | [TR](#) | [UA](#) | [NO](#) | [ID](#) | [AL](#) | [IS](#) | [HR](#) | [RU](#) |
