

КИЛИМОК З ПІДІГРІВОМ

розмір 500х250 мм
50 Вт

керівництво з експлуатації



**Важливі вказівки: збережіть для подальшої експлуатації
КИЛИМОК З ПІДІГРІВОМ
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

1. Загальні вказівки

1.1 Килимок з підігрівом ЕК-1/220, в подальшому «килимок», призначений для обігріву ніг людини в домашніх умовах.

1.2 Перед тим, як користуватись «килимком», уважно ознайомтесь з даним керівництвом з експлуатації.

2. Технічні дані

Напруга живлення, В ~ 220

Номінальна споживча потужність, Вт 50 ± 10 Вт.

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

3. Комплектність

В комплект поставки входять:

- килимок з підігрівом - 1 шт.
- керівництво з експлуатації – 1 шт.
- упаковка - 1 шт.

4. Вимоги до безпеки

Прочитайте уважно керівництво.

4.1 Перед включенням «килимка» в мережу необхідно пересвідчитись:

- у відсутності пошкоджень корпусу регулятора, шнура живлення і вилок;
- у вільному переміщенні важеля регулятора з одного положення в інше.

4.2 Необхідно регулярно робити зовнішній огляд «килимка» з метою виявлення ознак пошкодження. При виявленні ознак пошкоджень, потрібно припинити користування пристроєм і повернути її постачальнику.

4.3 При використанні «килимка» протягом усієї ночі, важіль пристрою керування обов'язково повинен знаходитись в крайньому лівому положенні

4.4 Цим прибором можуть користуватися діти восьми років та старші, а також люди зі зменшеними фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, якщо вони знаходяться під доглядом або одержали вказівки відносно безпечного використання «килимка» і усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку.

4.5 Діти не повинні гратися з пристроєм. Чистка і обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.

4.6 Перевищення часу використання на верхньому режимі може призвести до опіків шкіри.

УВАГА: заборонено використовувати пристрій на максимальній потужності більш ніж 20 хвилин, це може призвести до виходу зі строю пристрою.

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- 5.1 Користуватись «килимком» при виявленні пошкоджень регулятора, нагрівального елемента, порізів шнура і деформації ковдри;
 - 5.2 Розбирати самостійно нагрівальний елемент і регулятор;
 - 5.3 Тягнути за шнур;
 - 5.4 Залишати без нагляду ввімкнений в мережу «килимок»;
 - 5.5 Користуватися дітям до 3 років через нездатність реагувати на перегрів;
 - 5.6 Даний прилад не призначений для використання в медичних цілях в лікарнях;
 - 5.7 Використовувати «килимок», якщо він намок.
 - 5.8 Даний прилад не можна використовувати особам, які нечутливі до тепла, а також іншим несприйнятливим людям, які не в змозі реагувати на перегрів;
 - 5.9 Цей прилад не повинні використовувати діти, якщо пристрій керування не настроїли попередньо батьки чи опікуни або якщо дитину попередньо відповідним чином не проінструктували, як безпечно ввімкнути пристрій керування
- Невиконання вищенаведених вимог може призвести до поломки приладу та нещасних випадків.

6. Підготовка до роботи і порядок роботи

- 6.1 Вийміть «килимок» з упаковки.
- 6.2 Зовнішнім оглядом переконайтесь в справності приладу відповідно розділу “Вимоги до безпеки” даного керівництва з експлуатації.
- 6.3 Встановить ручку регулятора в крайнє ліве положення. Включіть «килимок» в мережу 220 В. Переведіть ручку регулятора в крайнє праве положення. Дочекайтесь нагріву в плинї 5-10 хвилин. **УВАГА: заборонено використовувати пристрій на максимальній потужності більш ніж 20 хвилин, це може призвести до виходу зі строю пристрою.** Ручкою регулятора відрегулюйте потрібну температуру, але не максимальну, почніть процедуру.
- 6.4 Після закінчення процедури необхідно перевести ручку регулятора в положення «викл» і вимкнути пристрій з мережі.

7. Правила зберігання

- 7.1 Потрібно дати «килимку» охолонути перед тим як скласти його для зберігання;
- 7.2 Коли «килимок» не використовується, необхідно зберігати його в сухому приміщенні при температурі повітря 5°C-40°C.

7. Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує нормальну роботу приладу при дотримуванні споживачем правил експлуатації, зберігання, як вказано в даному керівництві з експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації один рік з дня продажу в межах гарантійного терміну зберігання.


Гарантійний термін зберігання два роки з дня виготовлення.

Гарантійний ремонт здійснюється безкоштовно за наявності гарантійного випадка, даного керівництва з експлуатації, наявності дати виготовлення, дати продажу, штампу або підпису продавця, згоди покупця (П.І.Б, підпис, дата) та чека. Наявність гарантійного випадка визначається виробником. Відсутність вищеназваних вимог не є гарантійний випадок. Доставка продукції виробнику здійснюється за рахунок покупця.

07 ЧЕР 2023

Дата виготовлення: _____

Штамп ТК:



Дата продажу: _____
штамп продавця

**З умовами гарантії згоден(на), товар перевірений і запакований в
моїй присутності:**

(прізвище, ім'я, по-батькові покупця)

підпис

дата