

ЕЛЕКТРОПРОСТИРАДЛО

ЯК ВИ СТАВИТЕСЬ ДО ТЕПЛА?

Тепло сприятливо діє на кровообіг і, таким чином, поліпшує клітинну активність організму. Під впливом тепла напруженість в суглобах поступово слабшає, вони розслабляються і знову приходять до норми. Під впливом тепла стінки кровоносних судин розширюються, що сприятливо діє на обмін речовин в організмі.

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ СПАТИ В ТЕПЛІ І
ДИХАТИ СВІЖИМ ПОВІТР'ЯМ?

НАШЕ ЕЛЕКТРОПРОСТИРАДЛО ДОПОМОЖЕ ВАМ!!!

- Електропростирадло забезпечить Вам тепло в ліжку навіть у найморозніші дні в холодній квартирі.
- Зніме напруженість і втому після робочого дня, надасть затишок і тепло.
- Може ідеально використовуватися на дачі (що продовжить Ваш дачний сезон), а також в сільській місцевості, де є труднощі з опаленням житла.
- Другий варіант застосування - в салонах краси, масажних та фізіотерапевтичних салонах.
- Споживає лише 40 Вт у звичайному режимі**, що зекономить Ваші гроші: споживання електроенергії складе лише 1 копійку за годину!!!
- Легко транспортується завдяки легкій і практичній упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перемикач	2 режими температури
Температура	35-40 °C (режим 1), 45-55 °C (режим 2)
Напруга	220 V
Потужність	40 W (при режимі 1) та 80 W (при режимі 2)
Розміри	120 x 150 см (двоспальний, під голову не кладеться)
Розміри в упаковці	25 x 33 x 8 см

Товар вироблений за німецькою технологією з високоякісним австрійським нагрівальним елементом.

Товар сертифікований і має висновок державної санітарно-епідеміологічної служби.
Термін придатності - необмежений

КОНТАКТИ:

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- Використовуйте електропростирадло згідно з нижче перерахованими кроками: Розстеліть і рівно розкладіть електропростирадло між матрацем і простирадлом. Електропростирадло повинно знаходитися на рівні тіла, не рекомендується розкладати в районі голови).
 - Увімкніть електропростирадло за 30-50 хвилин до сну, поставте перемикач на режим 2.
 - Лагаючи у ліжку, вимкніть електропростирадло, чи в разі необхідності поставте перемикач на режим 1.
 - Після сну вимкніть електропростирадло і витягніть шнур з розетки.
- Не складайте електропростирадло у декілька шарів, і не використовуйте електропростирадло у якості підстилки чи подушки. Запобігайте сильному перегинанню проводів всередині електропростирадла.
- Запобігайте протиканню чи пошкодженню проводів електропростирадла гострими предметами.
- Не можна прати чи прасувати електропростирадло, запобігайте попаданню вологи на перемикач і на місце з'єднання внутрішніх і зовнішніх проводів.
- Електропростирадло не повинне використовуватися особами (у тому числі і дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особами, що не володіють відповідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть знаходитися під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, і не отримають від неї необхідних роз'яснень стосовно використання.
- Рекомендується слідкувати за тим, щоб діти не грали з електропростирадлом, а також не дозволяти домашнім тваринам гризти внутрішній провід.
- Виходячи з дому, не залишайте електропростирадло ввімкненим. Фірма знімає з себе відповідальність і припиняє дію гарантії за невірне використання електропростирадла чи за користування ним не відповідно до інструкції.
- Електропростирадло відповідає діючим технічним правилам і стандартам безпеки, і за умови дотримання інструкції безпечно і нешкідливо.
- Рекомендується транспортувати електропростирадло у власній поліетиленовій упаковці, що збереже її від вологи і забруднення.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія фірми: 12 місяців від дати продажу товару.
В умови гарантії не входять поломки і будь-якого роду псування внаслідок:

- невірної експлуатації (див. ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ);
- використання електропростирадла в технічних умовах, що відрізняються від технічних даних;
- короткого замикання чи перепадів напруги;
- неакуратного використання чи користування некомпетентними особами;
- спроб випрати чи випрасувати електропростирадло.

У випадку, якщо електропростирадло є бракованим чи було поламаним чи зіпсованим не з вини користувача, то фірма зобов'язується надати чи замінити електропростирадло протягом 30 (тридцяти) робочих днів.
У випадку відсутності гарантії, при покупці чи печатки продавця, а також чеку про продаж, гарантія обслуговується.

Виробництво: Україна
Дата продажу: _____
Продавець: _____

ТЕРЕТ-МАГАЗИН
САНЕТО
ТЕЛ 0973334422
ІПН 3179410895

(підпис)